



Providentia cvba met sociaal oogmerk

Burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen

bij de rechtbank van koophandel te Brussel, nr 97.

Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nr 222/8

Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse

Algemene gebruikershandleiding cv-installatie bestaan uit (condenserende) gaswandketel / kamerthermostaat / thermostaatkranen

Context:

Bij alle nieuwbouwprojecten, bij de ombouw van cv-installaties die uitgevoerd worden en bij de grondige renovaties, worden moderne verwarmingsinstallaties op aardgas geplaatst.

Deze installaties hebben slechts één toestel, een condenserende gaswandketel (1), voor de aanmaak van sanitair warm water (dus geen elektrische boilers (2) meer) én voor ruimteverwarming.

De regeling en sturing van deze gaswandketel gebeurt door een kamerthermostaat (3) (aan de muur in de leefruimte) en door thermostaatkranen (4) (op de radiatoren).

① condenserende gaswandketel



② elektrische boiler



③ kamerthermostaat



④ thermostaatkraan op radiatoren





Providentia cvba met sociaal oogmerk

Burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen

bij de rechtbank van koophandel te Brussel, nr 97.

Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nr 222/8

Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse

Basisprincipe:

Kamerthermostaat = aan of uit: Voor een comfortabele en zuinige werking gebruikt u de kamerthermostaat (3) (aan de muur living) enkel voor het aanschakelen of uitschakelen van de stookketel: wanneer er wél of niet verwarmd wordt.

Thermostaatkranen = gewenste temperatuur: De gewenste temperatuur per lokaal regelt u met behulp van de thermostaatkranen (4) (op de radiatoren).

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Stand ☼ = 8° (vorstbeveiliging) | - Stand 3 = 20° |
| - Stand 1 = 12° | - Stand 4 = 24° |
| - Stand 2 = 16° | - Stand 5 = 28° |

Gebruikelijke instellingen:

Stel, u wenst een dagtemperatuur ☼ van 22°C in de leefruimte.

De thermostaatkranen (4) in de leefruimte stelt u dan in tussen stand 3 en 4 (ongeveer 22°). Bij meerdere radiatoren in de leefruimte, zet u ze allemaal op dezelfde stand.

De dagtemperatuur op kamerthermostaat (3) stelt u één tot twee graden hoger in dan de gekozen temperatuur op thermostaatkranen (in dit voorbeeld dus op 24°C).

Om zuiniger te stoken, kunnen de thermostaatkranen in gang / slaapkamers / badkamer een stuk lager: standaard op stand 2 (16°), tijdelijk te verhogen als het even warmer moet zijn (bij nemen bad, studeren, ...). Thermostaatkranen in ongebruikte ruimten zet u op stand ☼ (vorstbeveiliging).

De nachttemperatuur ☾ op de kamerthermostaat stelt u best in tussen 16° en 18°C. Bij lagere waarden bespaart u minder omwille van een groter opstartverbruik 's morgens.

De instellingen van de thermostaatkranen dient u 's morgens of 's avonds niet te wijzigen: de omschakeling tussen dagtemperatuur ☼ en nachttemperatuur ☾ maakt u met de kamerthermostaat (3). Deze omschakeling kan u zowel manueel als automatisch doen (zie handleiding van uw kamerthermostaat).

Tips en weetjes:

Verwarm verstandig: Verwarm gelijkmatig, ventileer regelmatig en zet de temperatuur niet te hoog (1°C extra betekent een stijging van de stookkosten met ongeveer 6%, één graad lager betekent een besparing van 6%). Verwarm enkel op dagtemperatuur wanneer u aanwezig bent.

Zet uw cv-ketel nooit volledig uit: gebruik zomerprogramma (enkel warm water) en winterprogramma (verwarming én warm water). Bij langdurige afwezigheid zet u uw kamerthermostaat op stand-by zodat de vorstbeveiliging niet wordt uitgeschakeld.



Providentia cvba met sociaal oogmerk

Burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen

bij de rechtbank van koophandel te Brussel, nr 97.

Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nr 222/8

Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse

Batterijen van kamerthermostaat: geen aanduidingen meer op de display? Vervangen van de batterijen is steeds ten laste van de huurder...

Technische problemen met verwarmingsinstallatie: Contacteer de klachtencentrale van Cofely-services op 02/466.40.00